

Bitte beachten: Bevor man einen neuen **Sketch** (engl. Skizze, hier Programmentwurf) „verdrahtet“ muss der Arduino „gelöscht“ werden, d.h. man muss das „BareMinimum“ laden. Schaltung erst prüfen lassen! Dann USB-Kabel reinstecken.

Info: **Setup** = Konfiguration, hier kommen Anweisungen rein die nur beim ersten Mal (ersten Aufruf) ausgeführt werden. **Loop** = Schleife des „Betriebssystems“, hier stehen Anweisungen die endlos bei jedem Aufruf abgearbeitet werden.

1. Der erste Sketch

- a) Schließe an PIN13 zusätzlich die LED des Shield's an. Öffne das Programm „Blink“ und lasse es laufen. Ändere das Programm und beobachte, wie sich die LED verhält.
- b) Ermittle, wie schnell (also wieviel mal pro Sekunde) du die LED blinken lassen kannst, bis es so wirkt als sei sie ständig an.
- c) Ändere den Aufbau und den Sketch so, dass zwei verschiedenfarbige LEDs in folgender Reihenfolge jeweils blinken: LED1, Pause, LED1+LED2, Pause, LED2, Pause. Die Delays kannst du selbst wählen.

Info: Was bedeutet eigentlich „COM3“? COM steht für „Communication-Port“ (Kommunikations-Schnittstelle)

2. Die erste Variable, serieller Monitor

Wir wollen nun einen Zähler aufbauen, der einfach von 0 an hochzählt. Da du das beobachten möchtest, benötigen wir den **Seriellen Monitor (SM)**.

Initialisiere die byte-Variable „n“ und setze im Loop $n=n+1$; d.h. bei jedem Lauf durch den Loop wird n um 1 erhöht. Dafür kann man auch schreiben $n=n++$;

Der SM wird im Setup durch **Serial.begin(9600);** initialisiert. Durch **Serial.print(„Text“);** wird Text ausgegeben und mit **Serial.print(n);** würde der aktuelle Wert der Variablen n angezeigt. Das wird alles nebeneinander geschrieben. Möchtest du eine neue Zeile schreiben, so lautet die Anweisung z.B.

Serial.println(„Text“); es wurde also „print“ durch „println“ ersetzt (print new line).

Info: Was ist 1 Baud (gesprochen „boud“)?

Die **Baudrate** gibt an, wie viele **Symbole** (z.B. Zahlen oder Buchstaben) pro Sek. übertragen werden.

Die **Datenübertragungsrate** ist die Menge der übertragenen Daten in Bit je Sekunde = Bitrate. Im SM ist die Bitrate z.B. 9600 Bit/Sekunde. Die Bezeichnung „Baud“ ist hier falsch!

- a) Schreibe einen Sketch, mit welchem im Seriellen Monitor im 1-2 Sekundentakt eine „Tabelle“ entsteht, in welcher links die natürlichen Zahlen (beginnend mit n=1) stehen und im Abstand daneben die dazugehörigen Quadratzahlen.

- b) Erweitere die Tabelle so, dass n und n^2 zusätzlich binär ausgegeben werden mit **Serial.print(Variable,BIN);**

- c) Unser Zähler hört nie auf zu zählen, wir möchten aber nun erreichen, dass er nach z.B. $n=20$ stehen bleibt. Das gelingt mit Hilfe einer if-Abfrage (vergl. Aufg. 3b)

- d) **Für Profis:** Nun soll zusätzlich der Kehrwert der Zahl, also $1/n$ ausgegeben werden dafür aber keine Binärzahlen.

- e) Und zum Schluss: Entwerfe einen Sketch, der auf dem Monitor in je einer Zeile (n), (n, BIN), (n^2), (n^2 , BIN) von $n=125$ bis $n=100$ in absteigender Reihenfolge innerhalb von 2,5 Sekunden entstehen lässt. Denke auch an die Kopfzeile!

3. Variables delay

Lade wieder den originalen Blink-Sketch. Du kannst das **delay();** auch variabel gestalten. Wir schreiben also nicht **delay(1000)**, sondern **delay(zeit)**.

Die Variable „zeit“ muss deklariert und initialisiert werden.

- a) „zeit“ ist nun im LOOP hochzuzählen, z.B. **zeit=zeit+1;** Verwende als OUTPUT den PIN 12 und schließe die LED hier an.

- b) Durch eine **if-else** Abfrage können wir erreichen, dass z.B. zu Beginn das Hochzählen langsam **zeit=zeit+1;** und ab einem bestimmten Zeitwert schneller läuft **zeit=zeit+50;** Syntax für if-else: **if (Bedingung) {mache irgendwas} else {mache etwas anderes}**. Baue diese Abfrage in den Sketch ein und teste ihn. Je nach Problem ist der „else“-Teil nicht unbedingt notwendig.

Info:

Eine **Variable** wird **deklariert** indem man ihr einen Namen zuweist und den Datentyp festgelegt. Beispiel:

int Zeit; „int“ gibt an, wieviel Speicherplatz „reserviert“ wird und „Zeit“ ist der Name der Variable. Hier die wichtigsten Datentypen und deren Mindestspeicherbedarf:

bool	1 Bit	long	4 Byte
byte	1 Byte	float	4 Byte
int	2 Byte		

bool, byte, int und long sind ganzzahlig (integer) und float steht für (Fließ)Kommazahlen.

Eine **Variable** sollte zusätzlich **initialisiert** werden, d.h. man gibt ihr einen Startwert. Beispiel:

int Pause; // Deklaration
Pause=1000; // Zuweisung oder Initialisierung
 Zusammengefasst: **int Pause=1000;**

Es ist guter Programmstil,

- * jeder Variable einen aussagekräftigen Namen zu geben,
- * jede Variable bei der Deklaration zu initialisieren und
- * mit einem Kommentar zu versehen, Beispiel:

int Pause=1000; // Zeit in ms für die Dunkelpause zwischen zwei Lichtimpulsen

- * nie das Offensichtliche kommentieren, stattdessen einen verständlicheren Code schreiben